

INSTALLAZIONE CARTA DA PARATI

Preparazione muro

Per una corretta applicazione, verificare che la parete sia perfettamente asciutta, pulita e quanto più possibile liscia.

Materiale necessario

Matita

Righello

Taglierino

Filo a piombo

Pennello o rullo

Spatola

Soluzione collosa

Panno umido

Montaggio

1. Segnare con una matita e un filo a piombo la linea verticale della 1° fascia per impostare l'allineamento.

2. Preparare la soluzione collosa e stenderla sulla parete in modo uniforme e continuo utilizzando un pennello o un rullo.

3. Posizionare le fasce di tappezzeria (nell'ordine previsto) affiancandole perfettamente senza alcun sormonto orizzontale. Consigliamo di lasciare in alto almeno 2 cm di abbondanza che verranno successivamente eliminati ad applicazione eseguita.

4. Rullare o spatolare ciascuna fascia con uno strumento pulito per far aderire perfettamente la carta alla superficie e per eliminare eventuali bolle createsi nell'applicazione della tappezzeria.

5. Rimuovere delicatamente ogni residuo di colla dalla tappezzeria con un panno umido e pulito.

6. Con una spatola o un righello, pressare bene la tappezzeria agli angoli della parete, tagliare l'eventuale abbondanza con un taglierino affilato e asportare delicatamente le sbordature.

7. Eliminare eventuali ulteriori tracce di colla, rimuovendole con un panno umido e pulito.

wallprojectality.it

